

Sac valise caméra rigide tout terrain version noire



Description brève du produit :

La valise caméra tout terrain Quick-Draw est conçue pour voyager hors de la ville, sortie d'un van ou du coffre d'une voiture, avec suffisamment d'espace pour un repas. La valise se charge par le haut et propose un rabat supérieur qui s'ouvre complètement pour ne pas gêner. Il est léger, possède une structure rigide, et permet de gagner beaucoup de place.

Codes produits :

Référence CC-HD1BOR

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Poids :

4,99 kg

Dimensions intérieures :

Longueur : 73.66cm

Largeur : 29.21cm

Hauteur : 30.48cm

Dimensions extérieures :

Longueur : 80.01cm

Largeur : 36.83cm

Hauteur : 35.56cm

COMPATIBILITE

- **Ikegami** DNS-201
- **Ikegami** DNS-33
- **Ikegami** HDK-727P
- **Ikegami** HDK-77EC
- **Ikegami** HDK-77EX
- **Ikegami** HDK-79EXIII
- **Ikegami** HDL-V90
- **Ikegami** HDN-X10
- **Ikegami** HDS-V10
- **Ikegami** HL-DV5
- **Ikegami** HL-DV7W
- **Ikegami** HL-V55
- **Ikegami** HL-V59
- **Ikegami** HL-V73
- **Ikegami** HL-V75W
- **Ikegami** HL-V77
- **Ikegami** HL-V77W
- **Ikegami** HL-V79W
- **JVC** GY-DV5000U
- **JVC** GY-DV5100U
- **JVC** GY-HM70
- **JVC** GY-HM710U
- **JVC** GY-HM750U
- **Panasonic** AG-3DP1
- **Panasonic** AG-AC7
- **Panasonic** AG-HMC80
- **Panasonic** AG-HPX300
- **Panasonic** AG-HPX301
- **Panasonic** AG-HPX370
- **Panasonic** AG-HPX500
- **Panasonic** AG-HPX600
- **Panasonic** AG-HPX600P
- **Panasonic** AJ-D200
- **Panasonic** AJ-D210
- **Panasonic** AJ-D215
- **Panasonic** AJ-D400
- **Panasonic** AJ-D415
- **Panasonic** AJ-D610
- **Panasonic** AJ-D610WA
- **Panasonic** AJ-D700
- **Panasonic** AJ-D800

- **Panasonic** AJ-D810
- **Panasonic** AJ-D900
- **Panasonic** AJ-D910
- **Panasonic** AJ-D913
- **Panasonic** AJ-HDC20A
- **Panasonic** AJ-HDC27A
- **Panasonic** AJ-HDC27F
- **Panasonic** AJ-HDX400
- **Panasonic** AJ-HDX900
- **Panasonic** AJ-HPX2000
- **Panasonic** AJ-HPX2100
- **Panasonic** AJ-HPX2700
- **Panasonic** AJ-HPX3000
- **Panasonic** AJ-HPX3100
- **Panasonic** AJ-HPX3100G
- **Panasonic** AJ-HPX3700
- **Panasonic** AJ-HPX502
- **Panasonic** AJ-SDC615
- **Panasonic** AJ-SDC905
- **Panasonic** AJ-SDC915
- **Panasonic** AJ-SDX900
- **Panasonic** AJ-SPC700
- **Panasonic** AJ-SPX800
- **Panasonic** AJ-SPX900
- **Sony** DSR-130P
- **Sony** DSR-135P
- **Sony** DSR-400
- **Sony** DSR-450
- **Sony** DVW-700
- **Sony** DVW-707
- **Sony** DVW-709WS
- **Sony** DVW-790WS
- **Sony** DVW-970
- **Sony** HDW-650
- **Sony** HDW-700
- **Sony** HDW-730
- **Sony** HDW-730S
- **Sony** HDW-750
- **Sony** HDW-790
- **Sony** HDW-900
- **Sony** HDW-970

- **Sony** HDW-F900
- **Sony** HDW-F900R
- **Sony** HVR-HD1000E
- **Sony** HVR-HD1000P
- **Sony** HVR-HD1000U
- **Sony** HXC-100
- **Sony** HXR-MC2000U
- **Sony** HXR-NX5U
- **Sony** MPEG-50
- **Sony** MSW-900
- **Sony** MSW-900P
- **Sony** MSW-970
- **Sony** PDW-510
- **Sony** PDW-510P
- **Sony** PDW-530
- **Sony** PDW-680
- **Sony** PDW-700
- **Sony** PDW-F330
- **Sony** PDW-F335
- **Sony** PDW-F350
- **Sony** PDW-F355
- **Sony** PDW-F800
- **Sony** PMW-320K
- **Sony** PMW-350
- **Sony** PMW-400
- **Sony** PMW-500
- **Sony** PMW-TD300
- **Sony** UVW-100