

Sac valise rigide caméra HD



Description brève du produit :

La valise caméra Quick-Draw est conçue pour vos déplacements en ville, sortie d'un van ou du coffre d'une voiture, avec suffisamment d'espace pour un repas. La valise se charge par le haut et propose un rabat supérieur qui s'ouvre complètement pour ne pas gêner. Il est léger, possède une structure rigide, et permet de gagner beaucoup de place.

Codes produits :

Référence CC-HD1

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Poids :

11 lb / 4.99 kg

Dimensions intérieures :

Longueur : 29 / 73.66cm

Largeur : 11.5 / 29.21cm

Hauteur : 12 / 30.48cm

Dimensions extérieures :

Longueur : 31.5 / 80.01cm

Largeur : 14.5 / 36.83cm

Hauteur : 14 / 35.56cm

COMPATIBILITE

Ikegami DNS-201

Ikegami DNS-33

Ikegami HDK-727P

Ikegami HDK-77EC
Ikegami HDK-77EX
Ikegami HDK-79EXIII
Ikegami HDL-V90
Ikegami HDN-X10
Ikegami HDS-V10
Ikegami HL-DV5
Ikegami HL-DV7W
Ikegami HL-V55
Ikegami HL-V59
Ikegami HL-V73
Ikegami HL-V75W
Ikegami HL-V77
Ikegami HL-V77W
Ikegami HL-V79W
JVC GY-DV5000U
JVC GY-DV5100U
Panasonic AG-HPX300
Panasonic AG-HPX301
Panasonic AG-HPX370
Panasonic AG-HPX500
Panasonic AJ-D200
Panasonic AJ-D210
Panasonic AJ-D215
Panasonic AJ-D400
Panasonic AJ-D415
Panasonic AJ-D610
Panasonic AJ-D610WA
Panasonic AJ-D700
Panasonic AJ-D800
Panasonic AJ-D810
Panasonic AJ-D900
Panasonic AJ-D910
Panasonic AJ-D913
Panasonic AJ-HDC20A
Panasonic AJ-HDC27A
Panasonic AJ-HDC27F
Panasonic AJ-HDX400
Panasonic AJ-HDX900
Panasonic AJ-HPX2000
Panasonic AJ-HPX2100
Panasonic AJ-HPX2700

Panasonic AJ-HPX3000
Panasonic AJ-HPX3100
Panasonic AJ-HPX3100G
Panasonic AJ-HPX3700
Panasonic AJ-HPX502
Panasonic AJ-SDC615
Panasonic AJ-SDC905
Panasonic AJ-SDC915
Panasonic AJ-SDX900
Panasonic AJ-SPC700
Panasonic AJ-SPX800
Panasonic AJ-SPX900
Sony BVW-200
Sony BVW-300
Sony BVW-400
Sony BVW-D600
Sony DNW7
Sony DNW709WS
Sony DNW7P
Sony DNW9
Sony DNW90
Sony DNW90P
Sony DNW90WS
Sony DNW90WSP
Sony DSR-130P
Sony DSR-135P
Sony DSR-400
Sony DSR-450
Sony DVW-700
Sony DVW-707
Sony DVW-709WS
Sony DVW-790WS
Sony DVW-970
Sony HDW-650
Sony HDW-700
Sony HDW-730
Sony HDW-730S
Sony HDW-750
Sony HDW-790
Sony HDW-900
Sony HDW-970
Sony HDW-F900

Sony HDW-F900R
Sony HXC-100
Sony MPEG-50
Sony MSW-900
Sony MSW-900P
Sony MSW-970
Sony PDW-510
Sony PDW-510P
Sony PDW-530
Sony PDW-700
Sony PDW-F330
Sony PDW-F335
Sony PDW-F350
Sony PDW-F355
Sony PDW-F800
Sony PMW-320
Sony PMW-350
Sony PMW-500
Sony UVW-100