

# Sac valise rigide caméra HD version noire



## Description brève du produit :

La valise caméra Quick-Draw est conçue pour vos déplacements en ville, sortie d'un van ou du coffre d'une voiture, avec suffisamment d'espace pour un repas. La valise se charge par le haut et propose un rabat supérieur qui s'ouvre complètement pour ne pas gêner. Il est léger, possède une structure rigide, et permet de gagner beaucoup de place.

## Codes produits :

Référence CC-HD1B

EAN13 : -

CUP : -

## Description du produit :

Poids :

11 lb / 4.99 kg

Dimensions intérieures :

Longueur : 29 / 73.66cm

Largeur : 11.5 / 29.21cm

Hauteur : 12 / 30.48cm

Dimensions extérieures :

Longueur : 31.5 / 80.01cm

Largeur : 14.5 / 36.83cm

Hauteur : 14 / 35.56cm

## COMPATIBILITE

Ikegami DNS-201

Ikegami DNS-33

Ikegami HDK-727P

Ikegami HDK-77EC  
Ikegami HDK-77EX  
Ikegami HDK-79EXIII  
Ikegami HDL-V90  
Ikegami HDN-X10  
Ikegami HDS-V10  
Ikegami HL-DV5  
Ikegami HL-DV7W  
Ikegami HL-V55  
Ikegami HL-V59  
Ikegami HL-V73  
Ikegami HL-V75W  
Ikegami HL-V77  
Ikegami HL-V77W  
Ikegami HL-V79W  
JVC GY-DV5000U  
JVC GY-DV5100U  
Panasonic AG-HPX300  
Panasonic AG-HPX301  
Panasonic AG-HPX370  
Panasonic AG-HPX500  
Panasonic AJ-D200  
Panasonic AJ-D210  
Panasonic AJ-D215  
Panasonic AJ-D400  
Panasonic AJ-D415  
Panasonic AJ-D610  
Panasonic AJ-D610WA  
Panasonic AJ-D700  
Panasonic AJ-D800  
Panasonic AJ-D810  
Panasonic AJ-D900  
Panasonic AJ-D910  
Panasonic AJ-D913  
Panasonic AJ-HDC20A  
Panasonic AJ-HDC27A  
Panasonic AJ-HDC27F  
Panasonic AJ-HDX400  
Panasonic AJ-HDX900  
Panasonic AJ-HPX2000  
Panasonic AJ-HPX2100  
Panasonic AJ-HPX2700

Panasonic AJ-HPX3000  
Panasonic AJ-HPX3100  
Panasonic AJ-HPX3100G  
Panasonic AJ-HPX3700  
Panasonic AJ-HPX502  
Panasonic AJ-SDC615  
Panasonic AJ-SDC905  
Panasonic AJ-SDC915  
Panasonic AJ-SDX900  
Panasonic AJ-SPC700  
Panasonic AJ-SPX800  
Panasonic AJ-SPX900  
Sony BVW-200  
Sony BVW-300  
Sony BVW-400  
Sony BVW-D600  
Sony DNW7  
Sony DNW709WS  
Sony DNW7P  
Sony DNW9  
Sony DNW90  
Sony DNW90P  
Sony DNW90WS  
Sony DNW90WSP  
Sony DSR-130P  
Sony DSR-135P  
Sony DSR-400  
Sony DSR-450  
Sony DVW-700  
Sony DVW-707  
Sony DVW-709WS  
Sony DVW-790WS  
Sony DVW-970  
Sony HDW-650  
Sony HDW-700  
Sony HDW-730  
Sony HDW-730S  
Sony HDW-750  
Sony HDW-790  
Sony HDW-900  
Sony HDW-970  
Sony HDW-F900

Sony HDW-F900R  
Sony HXC-100  
Sony MPEG-50  
Sony MSW-900  
Sony MSW-900P  
Sony MSW-970  
Sony PDW-510  
Sony PDW-510P  
Sony PDW-530  
Sony PDW-700  
Sony PDW-F330  
Sony PDW-F335  
Sony PDW-F350  
Sony PDW-F355  
Sony PDW-F800  
Sony PMW-320  
Sony PMW-350  
Sony PMW-500  
Sony UVW-100