

## Sac à dos caméra version vintage



### Description brève du produit :

Sac à dos caméra version vintage. Le sac à dos caméra est conçu pour les réalisateurs vidéo qui doivent voyager de longues distances ou qui souhaitent simplement avoir les mains libres. Le sac possède une structure en plastique qui le rend à la fois solide et léger. La caméra reste en place grâce à une sangle et une cloison amovible. Le sac à dos a des poches pour une semelle de trépieds et des batteries. Les bretelles se rangent dans un compartiment à fermeture éclair. Le sac peut se porter en bandoulière grâce à la bandoulière HB-40 en option. Des cloisons amovibles sont incluses dans le sac à dos pour vous aider à organiser votre matériel.

### Codes produits :

Référence HK-1/DC

EAN13 : -

CUP : -

### Description du produit :

Poids :

12 lb / 5.44 kg

Dimensions intérieures :

Longueur : 11.5 / 29.21cm

Largeur : 6 / 15.24cm

Hauteur : 28 / 71.12cm

Dimensions extérieures :

Longueur : 13 / 33.02cm

Largeur : 8 / 20.32cm

Hauteur : 30 / 76.2cm

## COMPATIBILITE

Ikegami DNS-201

Ikegami DNS-33

Ikegami HDL-V90

Ikegami HDN-X10

Ikegami HDSV10

Ikegami HL-DV5

Ikegami HL-DV7W

Ikegami HL-V55

Ikegami HL-V59

Ikegami HL-V73

Ikegami HL-V75W

Ikegami HL-V77

Ikegami HL-V77W

Ikegami HL-V79W

JVC GY-DV500

JVC GY-DV5000U

JVC GY-DV5100U

JVC GY-DV550

JVC GY-DV600

JVC GY-DV700

Panasonic AG-HPX300

Panasonic AG-HPX301

Panasonic AG-HPX370

Panasonic AG-HPX500

Panasonic AJ-D200

Panasonic AJ-D210

Panasonic AJ-D215

Panasonic AJ-D400

Panasonic AJ-D415

Panasonic AJ-D610

Panasonic AJ-D610WA

Panasonic AJ-D700

Panasonic AJ-D800

Panasonic AJ-D810

Panasonic AJ-D900

Panasonic AJ-D910

Panasonic AJ-D913

Panasonic AJ-HDC20A

Panasonic AJ-HDC27A  
Panasonic AJ-HDC27F  
Panasonic AJ-HDX400  
Panasonic AJ-HDX900  
Panasonic AJ-HPX2000  
Panasonic AJ-HPX2100  
Panasonic AJ-HPX2700  
Panasonic AJ-HPX3000  
Panasonic AJ-HPX3100  
Panasonic AJ-HPX3100G  
Panasonic AJ-HPX3700  
Panasonic AJ-HPX502  
Panasonic AJ-SDC615  
Panasonic AJ-SDC905  
Panasonic AJ-SDC915  
Panasonic AJ-SDX900  
Panasonic AJ-SPC700  
Panasonic AJ-SPX800  
Panasonic AJ-SPX900  
Sony BVW-200  
Sony BVW-300  
Sony BVW-400  
Sony BVW-D600  
Sony DNW7  
Sony DNW709WS  
Sony DNW7P  
Sony DNW9  
Sony DNW90  
Sony DNW90P  
Sony DNW90WS  
Sony DNW90WSP  
Sony DSR-250  
Sony DSR-300  
Sony DSR-370  
Sony DSR-390  
Sony DSR-400  
Sony DSR-450  
Sony DSR-500  
Sony DSR-570  
Sony DSR-590  
Sony DVW-700  
Sony DVW-707

Sony DVW-709WS  
Sony DVW-790WS  
Sony DVW-970  
Sony HDW-650F  
Sony HDW-700  
Sony HDW-730  
Sony HDW-730S  
Sony HDW-750  
Sony HDW-790  
Sony HDW-900  
Sony HDW-970  
Sony HDW-F900  
Sony HDW-F900R  
Sony MPEG-50  
Sony MSW-900  
Sony MSW-900P  
Sony MSW-970  
Sony PDW-510  
Sony PDW-510P  
Sony PDW-530  
Sony PDW-700  
Sony PDW-F330  
Sony PDW-F335  
Sony PDW-F350  
Sony PDW-F355  
Sony PDW-F800  
Sony PMW-320  
Sony PMW-350  
Sony PMW-500  
Sony UVW-100