

Sac à dos avec accessoires pour Rig



Description brève du produit :

Les sacs caméras RIG ont été conçus pour vous permettre de transporter et de protéger votre caméra équipée de son rig. Vous êtes ainsi prêts à tourner à tout moment.

Accessoires inclus :

- 1x CC-STUFFER
- 1x DIV-7X13
- 1x PB-LC4Y
- 1x PB-LC7Y
- 1x PB-BLGP

Dimensions intérieures : 45.72 x 25.40 x 67.31 (cm)

Dimensions extérieures : 48.26 x 30.48 x 69.85 (cm)

Poids : 5.31 kg

Codes produits :

Référence RIG-4BKSRK

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Convient pour :

- Arri Alexa
- Canon XF300
- Canon XF305
- Canon XH-A1
- Canon XH-G1
- Panasonic AG-AF100

- **Panasonic** AG-DVC80
- **Panasonic** AG-DVC80H
- **Panasonic** AG-DVX100
- **Panasonic** AG-DVX100A
- **Panasonic** AG-DVX100B
- **Panasonic** AG-DVX100P
- **Panasonic** AG-DVX102B
- **Panasonic** AG-DVX202
- **Panasonic** AG-HMC150
- **Panasonic** AG-HMC40
- **Panasonic** AG-HMC70
- **Panasonic** AG-HMC71E
- **Panasonic** AG-HMC72
- **Panasonic** AG-HMC74
- **Panasonic** AG-HPX171
- **Panasonic** AG-HVX200
- **Panasonic** AG-HVX200A
- **RED** Scarlet
- **Sony** DSR-PD150
- **Sony** DSR-PD170
- **Sony** HDR-AX2000
- **Sony** HDR-FX1
- **Sony** HVR-V1U
- **Sony** HVR-Z1U
- **Sony** HVR-Z5U
- **Sony** HVR-Z7U
- **Sony** HXR-NX5U
- **Sony** PMW-EX1
- **Sony** PMW-EX1R
- **Sony** PMW-F3