

# Plaque pour RP-DC30/DC40/DC50



## Description brève du produit :

Plaque interchangeable pour Sony NP-FP/NP-FV/NP-FH

## Codes produits :

Référence RP-DFP50

EAN13 : -

CUP : -

## Description du produit :

Le chargeur choisit le voltage et la tension de charge automatiquement en fonction du modèle de sabot utilisé. Cela ne laisse aucun risque d'erreur de recharge.

Avec ce sabot, vous pouvez recharger les batteries suivantes :

Sony NP-FH50, NP-FH70, NP-FH100, NP-FP50, NP-FP71, NP-FP90, NP-FV50, NP-FV70, NP-FV100, NP-FV100A.