

Interrupteur de télécommande pour rails 19mm ou 20mm



Description brève du produit :

Cet interrupteur se fixe sur tout rail de 19 ou 20 mm comme ceux inclus avec les poignées en cuir Vocas. Il vous permet d'envoyer un signal marche/arrêt à votre caméra à partir des poignées en cuir. Pour être utilisé, cet interrupteur a besoin d'un câble caméra spécifique.

Codes produits :

Référence 0390-0160

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :