

Cheese plate pour barres supérieures Canon EOS C200

Description brève du produit :

Cheese plate pour Canon EOS C200



Codes produits :

Référence 0350-1320

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Cette cheese plate supérieure s'adapte directement sur la partie supérieure de la caméra Canon EOS C200 pour lui fournir des possibilités de fixation supplémentaires destinées aux accessoires 1/4" et 3/8" et permet également l'utilisation de barres supérieures 15mm !

L'utilisation des barres supérieures avec les systèmes de sliding Vocas vous apportent encore plus d'avantages.

La cheese plate supérieure permet de fixer soit la poignée Canon originale, soit la poignée basse supérieure de Vocas.