

Vocas H-Cheese plate pour Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9



Description brève du produit :

Cette H-Cheeseplate est conçue spécifiquement pour les Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9 et peut être utilisée en combinaison avec la poignée d'origine.

Codes produits :

Référence 0350-1368

EAN13 : 8720041018230

CUP : -

Description du produit :

This H-cheeseplate for top bars is specifically designed for the Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9 and can be used in combination with the original handgrip of the Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9 cameras. It provides the user with many 1/4" and 3/8" thread holes and 15 mm bars on the top of the camera. By using this cheeseplate you'll keep the electronic functions of your FS7 / FS7 II / FX9 handgrip intact, like the start-stop button, GPS option and 3rd/4th audio channel.

DESCRIPTION :

- Cheese plate type : H-cheese plate
- Mounting options : 1/4" Thread, 15 mm Bars, 3/8" Thread
- Original handgrip compatible : Yes
- Material : Aluminium
- Color : Black
- Weight (gr.) : 172

