

# Vocas Top cheese plate pour Canon EOS C70



## Description brève du produit :

Cette plaque s'attache directement sur la caméra Canon EOS C70, offrant une plateforme stable pour l'utilisation de multiples accessoires.

## Codes produits :

Référence 0350-1326

EAN13 : 8720041020745

CUP : -

## Description du produit :

Cette plaque s'attache directement sur la caméra Canon EOS C70, offrant une plateforme stable pour l'utilisation de multiples accessoires. Contient plusieurs trous de type Arri de 1/4" et 3/8" permettant d'attacher des accessoires tels que des bras de moniteur, des supports de tubes de 15mm, des poignées, etc.

## DESCRIPTION :

- Options de fixation : Vis 1/4", vis 3/8"
- Option de fixation supérieure : Oui
- Poids : 93g