

Vocas H-Cheese plate pour Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9



Description brève du produit :

Cette H-Cheeseplate est conçue spécifiquement pour les Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9 et peut être utilisée en combinaison avec la poignée d'origine.

Codes produits :

Référence 0350-1366

EAN13 : 8720041018223

CUP : -

Description du produit :

Cette H-Cheeseplate est conçue spécifiquement pour les Sony PXW-FS7 / FS7 II / FX9 et peut être utilisée en combinaison avec la poignée d'origine. Elle offre à l'utilisateur de nombreux trous de filetage de 1/4" et 3/8" sur le dessus de la caméra. En utilisant cette plaque, vous garderez les fonctions électroniques de votre poignée FS7/FS7 mk II/FX9 intactes, comme le bouton start-stop, l'option GPS et le 3ème/4ème canal audio.

DESCRIPTION :

- Cheese plate type : H-cheese plate
- Mounting options : 1/4" Thread, 3/8" Thread
- Original handgrip compatible : Yes
- Material : Aluminium
- Color : Black
- Weight (gr.) : 130

