

Vocas Top Cheese Plate pour Sony Burano avec poignée originale ou Sony FX9



Description brève du produit :

Améliorez votre rig caméra Sony Burano avec le Vocas Top Cheese Plate ; conçu avec précision et compatible avec la poignée Sony FX9, la poignée Burano, notre propre poignée 0350-1410 et possède de nombreux filetages pour le montage d'accessoires polyvalents.

Codes produits :

Référence 0350-1810

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Compatible avec la poignée originale Sony Burano (en la déplaçant de 36,5 mm vers l'avant), notre bonne vieille poignée (0350-1410 et 0350-1400) et, enfin, la poignée optionnelle Sony FX9.

Options de filetage polyvalentes pour les accessoires :

Profitez d'une grande liberté de création avec douze filetages de 3/8" et vingt-sept filetages de 1/4", dont la plupart sont dotés d'un système de verrouillage à goupille pour une fixation sûre des accessoires.

Adaptez-vous à tous les scénarios grâce aux solutions de viseur en option :

Montez le bloc de serrage universel Vocas 15 mm LWS (0350-2010) à l'avant de la cheese plate pour des configurations de viseur alternatives ou un support de moteur d'objectif, afin d'être

prêt à faire face à diverses situations de prise de vue.

Élargissez votre boîte à outils créative :

Sur le côté droit de la plaque, vous avez la possibilité de monter la plaque latérale compacte Vocas pour Sony Burano (0350-1820), qui offre un espace supplémentaire pour les accessoires. Conservez le ruban de mesure et le serre-câble de l'appareil photo en les fixant sur cette plaque.

Repère de niveau intégré :

Réalisez une prise de vue parfaite à chaque fois grâce à notre célèbre niveau intégré.

Léger, durable, professionnel :

Fabriquée en aluminium de qualité aéronautique, la Vocas Top Cheese Plate est durable tout en ne pesant que 185 g, ce qui garantit une installation de caméra légère pour les professionnels en déplacement.